SIEMENS 3<sup>131</sup>



Synco™700



# Controladores de calefacción

**RMH760** 

- Controlador de calefacción para edificios de tamaño medio y grande. El RMH760 se usa como un controlador principal o de circuito de calefacción. El controlador se suministra con 105 plantas de calefacción preprogramadas
- Control de la temperatura de la caldera, control de un segundo circuito de calefacción y calefacción del ACS (Agua Caliente Sanitaria) con módulos de ampliación
- Funcionamiento controlado por menú con unidad de operador (de tipo enchufable o separable)

#### Uso

#### **Edificios**

- Edificios de oficinas y administrativos
- Tiendas y edificios comerciales
- Escuelas
- Hospitales
- · Edificios industriales y talleres
- Bloques de apartamentos y viviendas unifamiliares

#### **Plantas**

- Instalaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado
- Zonas de distribución de plantas de ventilación y aire acondicionado
- Sistemas de calefacción con su propia generación de calor
- Zonas de calefacción de grandes instalaciones
- Sistemas de calefacción de carga básica

## Nota

Varias de las funciones listadas requieren módulos de ampliación.

# Modos de operación de ambiente

Los modos de operación de ambiente son:

- AUTO: Conmutación automática entre 3 valores de consigna, según el programa de tiempo
- Confort: Calefacción continua al valor de consigna Confort
- Preconfort: Calefacción continua al valor de consigna Preconfort
- Economía: Calefacción continua al valor de consigna Economía
- Modo Protección: Calefacción al valor de consigna del modo Protección, si es necesario.

#### Funciones de reloj

- Reloj anual con cambio automático de horario de verano/ invierno / verano
- Reloj semanal (7 días diferentes) para programar tiempos de conmutación, con un máximo de 6 puntos de conmutación diarios

#### **Funciones vacaciones**

- Programa especial para vacaciones y días especiales con 16 períodos anuales
- Modo de operación del ambiente seleccionable para los períodos de vacaciones
- Modo de operación del ACS seleccionable para los períodos de vacaciones
- Programa de tiempo para días especiales

# Entradas configuradas

2 entradas configuradas listas para:

- Temperatura de impulsión (es posible promedio)
- Temperatura exterior

# Entradas libremente configurables

3 entradas libremente configurables, opcionalmente para:

- Recepción de las señales de medición siguientes:
  - Temperatura del ambiente (es posible promedio)
  - Temperatura de retorno
  - Velocidad del viento
  - Intensidad de la radiación solar
- Conexión de un corrector de consigna remoto con selector de consigna de ambiente relativa o absoluta
- Conexión de un interruptor externo para:
  - Cambio del modo de funcionamiento
  - Función de temporizador
  - Cambio al modo de vacaciones
  - Cambio a un día especial
  - Indicación de averías

Nota

Si se requieren más de 3 entradas configurables, deben usarse módulos de ampliación.

# Operación remota

Operación remota con unidad de ambiente multifuncional a través del bus Konnex

#### Funciones de control

- Controlador del circuito de calefacción
  - Control de temperatura de impulsión compensado en función de condiciones exteriores mediante válvula mezcladora en el circuito de calefacción, con valores de consigna ajustables en los modos Confort, Preconfort, Economía y Protección
  - Ajustes de la influencia de la temperatura ambiente, radiación solar e influencia del viento
  - Optimización autoadaptatíva de arranque y paro
  - Puesta a régimen y reducción acelerada, optimizados
  - Límite de calefacción automático para el control en función de la demanda de calefacción con límites ajustables para los modos de Confort y Economía
  - Cambio automático al funcionamiento de verano (parada del calefacción)
  - Modelo de ambiente para las funciones de ambiente sin sonda en ambiente

Controlador primario

Precontrol en función de la demanda mediante la válvula de mezcla en la impulsión común, basado en las señales de demanda de calor recibidas

#### Funciones de limitación

- Limitación máxima de la temperatura de ambiente
- Limitación mínima y máxima de la temperatura de impulsión
- Limitación mínima o máxima de la temperatura de retorno
- Limitación del gradiente (variación de consigna por unidad de tiempo) de la temperatura de impulsión

#### Funciones de conmutación

- Control de un actuador a 3 puntos o control 0...10 V CC
- Control de la bomba (bomba de sistema o circuito de calefacción)
- Control de un máximo de 2 bombas gemelas
- Indicación de la demanda de calor
- Relés configurables

### Funciones de supervisión y protectoras

- Retardo a la parada y antigripaje de la válvula de mezcla
- Retardo a la parada y antigripaje de la bomba
- Protección antihielo de la instalación en función de la temperatura exterior
- Protección antihielo del edificio
- Supervisión de sobrecarga/térmico
- Relé de fallo
- Gestión de mensajes de estado y de error

### Funciones de mantenimiento

- Simulación de la temperatura exterior
- Prueba de cableado
- Almacenamiento y rearme de grupos de parámetros

## Funciones de caldera (requiere módulo de caldera RMZ781)

- Control de la temperatura de la caldera en función de la demanda
- Control de la bomba de la caldera
- Control de un quemador modulante o de 1 ó 2 etapas; quemador modulante a 3 puntos o control 0...10 V CC

## 2º circuito de calefacción (requiere módulo de circuito calefacción RMZ782)

- Control de un segundo circuito de calefacción
- Temperatura de retorno de la caldera mantenida con circuito de mezcla propio
- Control de un actuador a 3 puntos o control 0...10 V CC

Funciones ACS (requiere módulo de ACS RMZ783)

- Carga del depósito de almacenamiento con bomba de carga, con o sin control de válvula de mezcla
- Carga de acumulador mediante intercambiador interno o externo
- Programas de tiempo para la bomba de calefacción ACS y de circulación
- Modos de funcionamiento: AUTO, Normal continuo, Reducido continuo, modo Protección
- Función de legionela

Nota

Para obtener una descripción más detallada de todas las funciones del controlador, consulte la Documentación básica P3131.

## Resumen de tipo

#### Controlador calefa cción

Tipo de unidad	Referencia tipo	Hoja técnica
Controlador de calefacción (idiomas por defecto de,	RMH760-1	N3131
fr, it, es)		
Controlador de calefacción (idiomas por defecto de,	RMH760-2	N3131
en, fr, nl)		
Controlador de calefacción (idiomas por defecto sv,	RMH760-3	N3131
_fi, no, da)		

	Controlador de calefacción (idiomas por defecto pl, cs, sk, hu)	RMH760-4	N3131
Unidades de operador y	Unidad de operador, tipo enchufable	RMZ790	N3111
de mantenimiento	Unidad de operador, tipo separable	RMZ791	N3112
	Terminal de servicio	OCI700.1	N5655
		•	•
Módulos de extensión	Módulo de caldera	RMZ781	N3135
	Módulo del circuito de calefacción	RMZ782	N3135
	Módulo de ACS	RMZ783	N3135
	Módulo de bomba gemelas	RMZ786	N3145
	Módulo universal con 4 entradas universales y 4 salidas de contacto de relé	RMZ787	N3146
	Módulo universal con 4 entradas universales y 2		
	salidas analógicas 010 V CC y 2 de contacto de relé	RMZ788	N3146
	Conector de módulo para módulos de ampliación	DM7700	N2420
	independientes	RMZ780	N3138

#### **Pedido**

Al efectuar el pedido, indique la referencia del tipo, según la tabla anterior.

La unidad de operador y los módulos de ampliación requeridos deben solicitarse como artículos independientes.

Las unidades de ambiente, sondas, actuadores y válvulas, deben solicitarse también por separado.

#### Combinaciones de equipo

Sensores apropiados	Tipo sensor	Tipo de sensor, señal	Referencia de tipo	Hoja técnica
	Sonda exterior	LG-Ni 1000	QAC22	N1811
	Sonda exterior	NTC 575	QAC32	N1811
	Sonda de temperatura abrazadera	LG-Ni 1000	QAD22	N1801
	Sonda de temperatura de inmersión	LG-Ni 1000	QAE2	N1791
	Sonda de temperatura de cable	LG-Ni 1000	QAP21.3	N1832
	Sonda de temperatura ambiente	LG-Ni 1000	QAA24	N1721
	Sonda de temperatura ambiente	LG-Ni 1000	QAA64	N1722
	Sonda de efecto del viento	CC 010 V	QAV92	N1946
	Sonda de impacto solar	CC 010 V	QLS60	N1943
Unidades de sala apropiadas	Tipo de unidad de sala  Sonda de temperatura ambiente con cursor de consig-		Referencia de tipo QAA25	Hoja técnica N1721
	na Sonda de temperatura ambiente con corrector de consigna		QAA27	N1721
	Unidad de ambiente con interfaz Kon	nex	QAW740	N1633
Cursores remotos de consigna com- patibles	Tipo de cursor remoto de consigna		Referencia de tipo	Hoja técnica
	Cursor remoto, señal 01000 O		BSG21.1	N1991
	Corrector remoto de consigna, ±3 K		BSG21.5	N1991

#### Actuadores compatibles

Pueden usarse todos los tipos de actuadores electromotorizados y electrohidráulicos de las familias de productos SBT HVAC:

- Alimentación a 24...230 V CA
- Control de 3 posiciones
- Control modulante 0...10 V CC

Para obtener información detallada sobre los actuadores y sus válvulas, véanse las Hojas técnicas N4000...N4999.

#### Documentación del producto

Tipo de documento	Número
Descripción de la gama de productos	S3110
Documentación básica	P3130
Instrucciones de manejo	74 319 0344 0
Instrucciones de operación (de, en, fr, nl)	74 319 0346 0
Declaración de Conformidad (CE)	T3110
Declaración Medioambiental	E311001

#### Diseño técnico

#### Modo de funcionamiento

El controlador se suministra con 28 tipos básicos de instalaciones de calefacción preprogramadas. Estas se han seleccionado para cubrir la mayoría de aplicaciones estándar. Algunas de ellas requieren módulos de ampliación.


Al poner en servicio una instalación, debe introducirse el tipo de planta básico relevante. Todas las funciones asociadas, asignaciones de bornas, configuraciones y visualizaciones se activarán automáticamente y se desactivarán los parámetros no requeridos.

#### Uso de equipos individuales

Precontrol

El precontrol sólo puede proporcionarlo el controlador. Hay 2 opciones:

**P1** 



Con válvula de mezcla: Con bomba del sistema:

- B1 Sonda de temperatura impulsión Sonda de temperatura mpulsión
- (opcional, sólo para visualización) Sonda de temperatura de retorno
- (opcional, para limitación mínima)
- Sonda de temperatura de retorno (opcional, para limitación máxima)
- Bomba del sistema (pueden ser bombas gemelas) Válvula de mezcla

Puede configurarse la entrada de medida B7 para limitación mínima o máxima de la temperatura de retorno.


#### Control de circuito de calefacción

El control de 1 o 2 circuitos de calefacción puede proporcionarlo el controlador o el módulo de circuito de calefacción RMZ782. Las opciones disponibles son las mismas con ambos tipos de unidad, siempre que existan las bornas de conexión para la función auxiliar deseada.

Tenga también en cuenta lo siguiente:

 Si el controlador y el módulo del circuito de calefacción no tienen un número suficiente de bornas de conexión configurables, puede usarse un módulo de ampliación adicional

- Si el controlador se usa como un controlador primario, el módulo de circuito de calefacción RMZ782 debe usarse para el control del circuito de calefacción
- Un segundo circuito de calefacción debe controlarse con el módulo del circuito de calefacción RMZ782
- La entrada de medida B7 puede configurarse para limitación mínima o máxima de la temperatura de retorno



- A5 Unidad de ambiente (opcional)
- B1 Sonda de temperatura de ambiente
- B5 Sonda de temperatura de ambiente (opcional)
- B7 Sonda de temperatura de retorno (opcional, para limitación mínima)
- B7\* Sonda de temperatura de retorno (opcional, para limitación máxima)
- B9 Sonda exterior
- B91 Sonda de impacto solar (opcional)
- B92 Sonda de efecto del viento (opcional)
- M1 Bomba del circuito de calefacción (puede ser una bomba doble)
- R5 Cursor remoto de consigna (opci onal)
- Y1 Válvula de mezcla


Control de la temperatura de caldera


El control de la temperatura de caldera requiere el módulo de caldera RMZ781. Existen tres opciones:

Bomba en impulsión:

Bomba de recirculación de caldera:

G1






- B2 Sonda de temperatura de la caldera
- B7 Sonda de temperatura de retorno (opcional, para limitación mínima)
- M1 Bomba de caldera o del sistema (pueden ser bombas gemelas)
- M2 Bomba de recirculación (pueden ser bombas gemelas)

Temperatura de retorno de la caldera mantenida

En instalaciones con una temperatura de retorno de la caldera mantenida con válvula de mezcla propia, además del controlador, se precisan los tipos de módulos siguientes:

- Módulo de circuito de calefacción RMZ782; controla la temperatura de retorno de la caldera a través de una válvula de mezcla, según la temperatura adquirida con B1.
   El módulo también controla la bomba de la caldera M1
- Módulo de la caldera RMZ781; este módulo controla la temperatura de la caldera según la temperatura adquirida con B2 y también controla la bomba del sistema M2
   Debe seleccionarse uno de los tipos básicos 4—... en el controlador.

G3





- B1 Sonda de temperatura de retorno de la caldera (variable controlada)
- B2 Sonda de temperatura de la caldera
- M1 Bomba de la caldera (pueden ser bombas gemelas)
- M2 Bomba del sistema (pueden ser bombas gemelas)
- Y1 Válvula de mezclado
- Y2 Válvula de equilibrio


Calefacción ACS

La calefacción ACS requiere el módulo RMZ783 para ACS. Existen 5 opciones:

6/17







- ВЗ
- Sonda de temperatura de carga Sonda de temperatura de impulsión primario B31 (opcional)
- B4 Sonda del acumulador en la parte superior
- B41 Sonda del acumulador en la parte inferior (opcional)
- Ε7 Calentador eléctrico de inmersión (opcional)
- МЗ Bomba de carga (pueden ser bombas gemelas)
- Bomba de circulación (opcional)
- М5 Bomba primaria (pueden ser bombas gemelas)
- Válvula de mezcla o válvula de 2 vías

#### Tipos básicos

Nota sobre las ilustraciones

Las ilustraciones contenidas en esta sección usan los símbolos siguientes para el precontrol, control de la temperatura de la caldera y calentamiento del ACS:








Precontrol

Control temperatura de caldera


Calentamiento ACS

#### Tipos básicos 0-x



#### Tipos básicos 1-x

Con todos los tipos básicos 1-x, pueden seleccionarse las variantes de controlador primario P1 y P2.



Tipos básicos 2-x


Con todos los tipos básicos 2-x, pueden seleccionarse las variantes de controlador primario P1 y P2.

RMZ782

RMZ783


RMH760

RMZ782



#### Tipos básicos 3-x


Con todos los tipos básicos 3–x, pueden seleccionarse las variantes de bomba de caldera G1 y G2.





Para una limitación mínima de la temperatura de retorno de la caldera, los tipos básicos 4-x tienen su propio circuito de mezcla.

#### Tipos básicos 4-x

Para una limitación mínima de la temperatura de retorno de la caldera, los tipos básicos 4–x tienen su propio circuito de mezcla







#### Diseño mecánico

#### Diseño básico


El controlador universal se compone de una base con los terminales en la que se inserta el controlador. Este tiene una carcasa de plástico con sus circuitos impresos, terminales de fleje ubicados en 2 niveles, y en el lateral derecho dispone de los elementos precisos (circuito y conectores) para un módulo de ampliación.

El controlador puede montarse en la guía "top hat" (sombrero de copa), según EN 60 715-TH35-7.5, o puede montarse directamente en la pared.

El controlador puede montarse sobre raíl en conformidad con EN 60 715-TH35-7.5, o puede montarse en pared atornillado sobre placa de armario.

Para la normal operación se dispone indistintamente de la unidad de operador enchufable o separable (remitirse a la sección "Resumen de tipos").

# Elementos operativos, pantalla y conectores




- 1 Conector hembra para el terminal de servicio (RJ45)
- 2 Conector macho para la unidad de operación (cubierta desmontable)
- 3 LED (verde) para indicar el funcionamiento
- 4 Botón con LED (rojo) para indicación de fallos y rearme
- Abertura para insertar el fleje de fijación de la unidad de operador enchufable RMZ790
- 6 Botón pulsador para signar la dirección del equipo en el modo del sistema Konnex (requiere una herramienta)
- 7 LED (rojo) para indicación del proceso de programación en el código del sistema Konnex
- 8 Fleje de fijación del controlador para montar sobre raíl
- 9 Aberturas de amarre de cables mediante abrazaderas plásticas de cinta
- 10 Elementos conectores mecánicos y eléctricos para el módulo opcional
- 11 Apoyo para el cubreterminales



- El controlador se alimenta con 24 V CA. La tensión de servicio debe cumplir con las exigencias de SELV / PELV (seguridad extra bajo-voltaje)
- Los transformadores utilizados deben ser transformadores aislados de seguridad con aislamiento de doble devanado según EN 60 742 ó EN 61 558-2-6; deben ser apropiados para satisfacer el 100 % de las exigencias.
- Fusibles, interruptores, cableado y puesta a tierra deben cumplir con la reglamentación local
- El cableado de las sondas deberá realizarse con bandejas o tubos independientes y nunca deberá trazarse en paralelo con los cables de fuerza o de alimentación a ventiladores, actuadores, bombas, etc..
- El controlador puede usarse con un máximo de 4 módulos de ampliación
- El ambiente de referencia para el control con un sonda de temperatura ambiente debe ser aquel que se enfríe más rápidamente. Dicho ambiente no puede estar equipado con válvulas de radiador termostáticas; las válvulas manuales deben bloquearse en su posición totalmente abierta


#### Notas de montaje e instalación

- Los controladores y módulos de extensión están diseñados para:
  - Montaje en armarios estándar según DIN 43 880
  - Montaje en superficie sobre raíl (EN 50 022-35x77.5)
  - Montaje en superficie mediante tornillo se fijación
  - Montaje haciendo escotadura en el panel.
- No está permitido su montaje en ambientes húmedos o con riesgo de condensaciones. Deben respetarse las condiciones medioambientales exigidas.
- Si el controlador no fuese activado en el interior de un panel de control, utilizar la unidad de operador separable RMZ791 en lugar de la unidad enchufable RMZ790
- Desconectar el controlador de su alimentación durante el montaje y la instalación
- ¡El controlador debería estar siempre insertado en su base de terminales!
- Si se usan módulos de ampliación, deben acoplarse en el lado derecho del controlador en el orden correcto. Esto significa de acuerdo con los número de referencia de tipo æcendente:
  - RMH760 RMZ781 RMZ782 RMZ782 RMZ783 RMZ786 RMZ787 RMZ788.
- Los módulos opcionales no precisan cableado entre ellos mismos y el controlador; las conexiones eléctricas se realizan automáticamente al adosar los módulos. La conexión eléctrica se establece al enchufar los módulos. Si no fuese posible por razones de espacio adosar los módulos opcionales lado a lado, el primero de los módulos adosados debe conectarse al módulo precedente o al controlador utilizando el módulo conector RMZ780. En este caso, la longitud del cable total tiene un máximo de 10 m
- Todos los terminales de conexión de protección extra bajo voltaje (sondas, bus de datos) están ubicados en bloque de terminales superior, los correspondientes a la red principal (actuadores y bombas) están agrupados en el bloque de terminales inferior



La tensión del cable puede aligerarse con la ayuda de aberturas de anclaje utilizando abrazaderas planas de plástico.

El controlador se suministra completo con las Instrucciones de instalación y las Instrucciones de funcionamiento



Lado tensión red

- La unidad de operador puede extraerse y enchufarse o conectarse mientras el controlador está en funcionamiento
- Para la puesta en servicio, hay disponibles varias funciones auxiliares (consulte "Funciones de mantenimiento y funcionamiento")
- La puesta en servicio se realiza con la unidad de operador RMZ79... o con el terminal de servicio OCI700.1

### Disposiciones medioambientales

Las piezas de plástico más grandes llevan identificaciones de materiales que cumplen con ISO/DIS 11 469 para facilitar la eliminación compatible con el medio ambiente.

#### **Datos técnicos**

Alime	ntación (G, G0)	Tensión nominal	24 V CA± 20 %
		<ul> <li>Seguridad extra bajo-voltaje (SELV) / protección extra bajo-voltaje (PELV) para</li> <li>Exigencia del transformador con aislamiento de seguridad</li> </ul>	HD 384
		externa (100 % obligatorio, máx. 320 VA), para	EN 60 742 / EN 61 558-2-6
		Frecuencia	50/60 Hz
		Potencia consumida (excluidos los módulos)	12 VA
		,	
Da	tos funcionamiento		
		Fusible de protección de línea de alimentación	10 A máx.
		Reserva de reloj	12 h
Entrad	das analógicas	Sensores	
(B, 2	_	Pasivos	1 ó 2 LG-Ni 1000
(0,	Λ,	Activos	010 V CC
		Fuentes de señales	
		Pasivas	02500 Ω
		Activas	010 V CC
<b>-</b>	Lea Parkete (W. )	Detección de contacto	
Entra	das digitales (X)	Tensión	15 V CC
		Corriente	5 mA
		Requisitos para contactos de estado y de impulso	
		Acoplamiento de señales	sin potencial
		Tipo de contacto	contactos mantenidos o de impul-
		Tensión de desconexión contra el potencial de red	SOS
			3750 V CA para EN 60 730
		Resistencia perm.	
		Contactos cerrados	máx. 200 $\Omega$
		Contactos abiertos	mín. 50 kΩ
Salida	posicionamiento	Tensión de salida	010 V CC
Y9	posicionamiento	Corriente de salida	±1 mA
19		Carga máx.	Cortocircuito continuo
		- "	
•	Salidas conmuta-	Fusible de línea de alimentación externa Fusible no renovable (lento)	máx. 10 A
<u> </u>	ción	Corte de línea automático	máx. 13 A
	(Q)	Característica de liberación	B, C, D para EN 60 898
		Longitud del cable	máx. 300 m
		Contactos de relé	
		Tensión de conmutación	máx. 265 V CA / mín. 19 V CA
		Corriente de CA	máx. 4 A res., 3 A ind. (cos f =
		– a 250 V	0,6)
		– a 19 V	mín. 5 mA
		Corriente de conmutación	mín. 20 mA
			máx. 10 A (1 s)

12/17

	A 4 A res.	2×10 <sup>6</sup> ciclos (conmutación) 3×10 <sup>5</sup> ciclos (N.O.) 1×10 <sup>5</sup> ciclos (conmutación)
	Factor red. a ind. (coseno f = 0.6)  Capacidad de aislamiento  - Entre contactos de relé y la electrónica del sistema (desconexión reforzada)	0,85 3750 V CA, según EN 60 730-1
	<ul> <li>Entre contactos de relé colindantes (aislamiento operacional),</li> <li>Y1 ⇔ Y2; Q1 ⇔ Q7</li> </ul>	
	<ul> <li>Entre grupos de relés (aislamiento reforzado),</li> <li>(Y1, Y2) ⇔ (Q1, Q7)</li> </ul>	CA 3750 V, según EN 60 730-1
Dispositivos externos de	Tensión	24 V CA
alimentación (G1)	Corriente	máx. 4 A
Interfaces	Bus Konnex Tipo de interface Número de carga de bus Alimentación de bus (descentralizada, puede desconectarse) Fallo de alimentación de corta duración según EN 50 090-2-2	Konnex-TP1 2.5 25 mA 100 ms con 1 módulo de amplia- ción
	Bus de ampliación Especificación de conector Número de ciclos de conexión Función de conexión de la herramienta de mantenimiento	4 contactos SELV/PELV máx. 10 Conector RJ45
	runcion de conexion de la nerramienta de mantenimiento	Corrector RJ45
Longitud permitida de cables		máx. 300 m máx. 300 m
		máx. 300 m
		máx. 300 m (los errores de medición pueden corregirse mediante el menú "Ajustes/Entradas")
		remitirse a la Hoja Técnica del equipo suministrador de la señal
		máx. 700 m 2-hilos sin pantalla, par trenzado
Conexiones eléctricas		bornas de fleje 0,6 mm Ø 2,5 mm²
		0,25 2,5 mm <sup>2</sup>
	·	0,25 1,5 mm <sup>2</sup> los hilos no pueden intercambiarse
	Conexión para el bus Konnex	
Grados de protección	Grado de protección de la carcasa según IEC 60 529	IP 20 (cuando está montado)
	<u> </u>	dispositivo apropiado para usar con el equipo de la clase de seguridad II
Condiciones medioam- bientales	Condiciones climáticas	IEC 60 721-3-3 clase 3K5 050 °C
	Humedad Condiciones mecánicas	595 % H.r. (sin condensación) clase 3M2
	Condiciones climáticas Temperatura Humedad	EC 60 721-3-2 clase 2K3 -25+70 °C <95 % H. r. clase 2M2
Clasificaciones según	Modo de funcionamiento, controles automáticos	tipo 1B
EN 60 730		2
	Clase de software	A
		4000 V
	Temperatura del test de la carcasa	125 °C

Materiales y colores	Regleta de bornas	Policarbonato, RAL 7035 (gris
		claro)
	Controlador insertable	Policarbonato, RAL 7035 (gris claro)
	Embalaje	cartón corrugado
Normas y estándares	Seguridad del producto	
Normas y estandares	Controles eléctricos automáticos para uso doméstico y similar	EN 60 730-1
	Requisitos especiales para los controladores de energía	EN 60 730-2-11
	Sistemas electrónicos en edificios y viviendas (HBES)	EN 50 090-2-2
	Compatibilidad electromagnética	
	Inmunidad (sector industrial)	EN 61 000-6-2
	Emisiones (sector doméstico, industria ligera)	EN 61 000-6-3
	Sistemas electrónicos en edificios y viviendas (HBES)	EN 50 090-2-2
	CE-cumple con	
	Directiva EMC	89/336/EEC
	Directiva de baja tensión	73/23/EEC
	<b>C</b> -cumple con	
	Australian EMC Framework	Radio communication act 1992
	Radio Interference Emission Standard	AS/NZS 3548
Peso	Excluyendo embalaje	0,404 kg

#### Bornas de conexión

# Bornas de conexión configuradas

Para la alimentación

Borna	Función	Tensión
G	Tensión de funcionamiento para el controlador inclu-	24 V CA
	yendo todas las unidades externas	
G1	Tensión de salida para las unidades activas externas	24 V CA
G0	Conexión neutra del sistema	24 V CA
M	Toma de tierra para sensores activos y pasivos	_
N1	Borna auxiliar para actuadores de 3 posiciones	24230 V CA

Para los sensores y el bus de datos

Borna	Variable de medida	Fuente de señal	Rango medida
B1	Temperatura de impulsión	1 ó 2 sondas LG-Ni 1000	−50+150 °C
B9	Temperatura exterior	1 Sonda LG-Ni 1000 o NTC 575	−50+50 °C
CE+	Datos de bus		
CE-	Toma de tierra de bus	Bus Konnex	

Para los dispositivos de actuación

Borna	Función	Receptor de señales	Tipo de contacto
Y13	Entrada para Y14		
Y14	Se abre la válvula	actuador de 3 posiciones	N.A.
	de mezcla		
Y23	Entrada para Y24		
Y24	Se cierra la válvula	actuador de 3 posiciones	N.A.
	de mezcla		
Q13	Entrada para Q14		
Q14	Bomba del circuito	Bomba del circuito de calefacción	N.A.
	de calefacción acti-	M1	IN.A.
	vada		

# Bornas de conexión configurables

X3, X4 y X5 para señales de entrada

# Señales de entrada analógica

_		
Variable de medición, función	Fuente de señal	Gama
Temperatura de retorno	1 ó 2 sondas LG-Ni 1000	–50+150 °C
Velocidad del viento	Sonda de efecto del viento 020 m/s	010 V CC
Intensidad de la radiación solar	Sonda de impacto solar 01000 W/m²	010 V CC
Temperatura de la sala	1 ó 2 sensores LG-Ni 1000	−50+50 °C
Valor de consigna de la tem- peratura de ambiente	Unidad de la sala QAA25	535 °C
Valor de consigna de la tem- peratura de ambiente	Cursor de consigna remoto BSG21.1	050 °C
Reajuste del valor de referencia de la sala	Sondade temperatura de la sala QAA27	±3 K
Corrector de consigna de ambiente	Corrector de consigna remoto BSG21.5	±3 K
Demanda de calor	Consumidor	010 V CC

# Señales de entrada digitales

Función, variable	Fuente de señal	Gama
Modo operación de ambiente	Contacto externo	Todo / nada
Función del temporizador	Contacto externo	Todo / nada
Demanda de calor	Contacto externo	Todo / nada
Día especial	Contacto externo	Todo / nada
Vacaciones	Contacto externo	Todo / nada
Mensaje de error 1	Contacto externo	Todo / nada
Mensaje de error 2	Contacto externo	Todo / nada
Mensaje de error 3	Contacto externo	Todo / nada
Mensaje de error 4	Contacto externo	Todo / nada


Y9 para la señal de salida continua 0...10 V CC

Tipo de señal	Receptor de señales	Gama
Señal de posicionamiento	Actuador modulante	0100 %
Demanda de calor	Controlador principal	Configurable


Q71 / Q72 / Q74 para contactos de conmutación

Conmutación para la conexión Q71–Q74	Gama de tensión no- minal
en el caso de un mensaje de error urgente	24230 V CA
en el caso de un mensaje de error que no es urgente	24230 V CA
cuando se alcanza el límite de calefacción del circuito de calefacción 1	24230 V CA
cuando se alcanza el límite de calefacción del circuito de calefacción 2	24230 V CA
durante el tiempo de ocupación del circuito de calefacción 1	24230 V CA
durante el tiempo de ocupación del circuito de calefacción 2	24230 V CA
cuando cae la temperatura exterior	24230 V CA
cuando existe una demanda de calor	24230 V CA

#### Lado de baja tensión



#### **Promedio**



A1 Unidad de la sala QAW740


B1 Sonda de temperatura de flujo, p. ej. QAD22

B11, B12 P. ej. 2 sensores de temperatura de flujo para promedio

B9 Sonda exterior, p. ej. QAC22 N1 Controlador de calefacción RMH760

X3 P. ej., Sonda de temperatura de la sala (entrada configurable)
X31, X32 P. ej., 2 sondas de temperatura de ambiente para promedio
X4 P. ej., Sonda de temperatura de retorno (entrada configurable)
X5 P. ej., Sonda de impacto solar QLS60 (entrada configurable)
Y9 P. ej., actuador con entrada de 0...10 V CC (salida configurable)

#### Lado de tensión de red




M1 Circuito de calefacción o bomba del sistema

N1 Controlador de calefacción RMH760

Y1 Actuador

#### **Dimensiones**



©2003 Siemens Building Technologies Ltd Sometido a modificaciones

17/17